



Bij kunststof tuimelramen is het raadzaam om bij de profiel- of kozijnfabrikant te informeren naar de aanbevolen blok-plaatsing ter hoogte van de scharnieren. Het kan nodig zijn om boven en onder het scharnier dubbele blokjes toe te passen.

- 1** Steunblokjes
- 2** Afstandsblokjes
- 3** Bij gebruik van remmende glasblokjes wordt een contra-blokje (= afstandsblokje) geadviseerd.
- \*\* AANBEVOLEN:** flexibele (= elastische) afstandsblokjes (60°-80° Shore "A")
- 1\*** Bij vensterdelen > 1 m, moeten 2 steunblokjes worden gebruikt van minstens 10 cm lengte
- 2\*** Bij openslaande vensterdelen worden dit steunblokjes

