

Moisture Master D6



Gebruiksaanwijzing

1. Inleiding

De Moisturemaster D6 is een non-destructieve meter voor het meten van het vochtgehalte in hout en bouwstoffen.

2. Gebruikersinterface



ON voor het aan / uitzetten van de D6



SELECT voor bevestiging van uw keuze



+



MENU opent het menu

3. In gebruik nemen

Bij het eerste gebruik dient u allereerst de meegeleverde AA batterijen te plaatsen, zoals is afgebeeld op de batterij klep. Hierna sluit u het compartiment en kunt u het apparaat gebruiken.

Druk op de voorzijde op de ON toets om de D6 in te schakelen. U ziet het Woodcap logo verschijnen.

LET OP! Gebruik alleen twee nieuwe gelijkwaardige oplaadbare of alkaline AA 1,5 Volt batterijen om beschadigingen aan de D6 te voorkomen. Bij langdurige opslag dienen de batterijen uit het apparaat

verwijderd te worden.

4. Uitschakelen

Uitschakelen gebeurt standaard automatisch na vijf minuten (deze tijd kunt u zelf aanpassen in het menu, zie 6. Instellingen menu).

Wanneer u direct de D6 wilt uitschakelen kunt dit doen door de SELECT (OFF) toets vast te houden.

5. Meting

Schakel de Moisture Master D6 in en kies vervolgens in het menu het te meten materiaal.

Plaats de sensor op het materiaal. In het display ziet u meteen de relatieve waarde in procenten en een grafische weergave als staafdiagram. De batterij conditie, maximum gemeten waarde en 'waarde oordeel' van de laatste meting staan onderaan in het display.

6. Instellingen menu

De D6 heeft een uitgebreid menu waar verschillende persoonlijke instellingen kunnen worden ingesteld en gewijzigd.

Druk tegelijk op ON en SELECT om toegang te krijgen tot het menu. Gebruik ON om omhoog en SELECT om omlaag te navigeren in het menu. Druk tegelijkertijd op beide knoppen om een functie te selecteren. U vindt de volgende opties in het menu

[Toepassing instellingen]

[Display verlichting]

[Uitschakelen]

[Schermrotatie]

[Systeem geluid]

[Fabrieksinstellingen]

[Terug]

[Toepassing instellingen]

Kies de taal en een set materialen of meet op basis van dichtheden (soortelijk gewicht).

De NL - schilder optie is een set materialen die het meest gebruikt wordt, deze is alleen beschikbaar in het Nederlands.

De volgende opties zijn ook beschikbaar in het Engels, Duits en Frans:

- | | |
|---------------|----------------|
| • UK standard | • UK densities |
| • DE standard | • DE dichten |
| • FR standard | • FR densités |

NL - schilder

- Vuren
- Grenen
- Hemlock
- Meranti Rood
- Meranti Wit
- Meranti Geel
- Eiken
- Robinia
- Lariks
- Merbau
- Wenge
- Beton
- Estrich
- Anhydriet
- Gipspleister
- Polyester

NL - standaard

- Berk
- Beuken
- Ceder
- Den
- Den-Kortblad
- Den-Langblad
- Den-Pandaros
- Den-Parana
- Den-Schots
- Eiken
- Esdoorn
- Esdoorn-Canadees
- Grenen
- Kers
- Iep
- Lariks
- Mahonie
- Mahonie-Hondurese
- Mahonie-Filipijnse
- Meranti-Rood
- Meranti-Wit
- Meranti-Geel
- Merbau
- Robinia
- Spar
- Spar-Douglas
- Spar-Rood
- Spar-Wit
- Teak
- Wenge

- Beton
- D.100-280 kg/m³
- D.280-460 kg/m³
- D.460-640 kg/m³
- D.640-820 kg/m³
- D.820-999 kg/m³

NL - dichtheden

Wanneer het materiaal niet voorkomt maar het soortelijk gewicht wel bekend is, kunt u de meetwaarden veranderen van 100 kg/m³ tot 1000 kg/m³.

[Display verlichting]

Achtergrond verlichting instelbaar in stappen van 10%.

[Uitschakelen]

Standaard schakelt de D6 zich uit na 5 minuten, maar in deze optie kunt u dit zelf in stellen tot 30 minuten.

[Schermrotatie]

Laat het scherm 180° meedraaien als u de D6 draait of zet dit uit.

[Systeem geluid]

Met deze instelling kunt u het systeem geluid uit of aan zetten.

[Fabrieksinstellingen]

Na bevestiging zal de D6 zich herstarten om vervolgens met de fabrieksinstellingen terug te komen.

[Terug]

Verlaat het menu en begin met meten.

7. Producteigenschappen

Afmeting	90 x 150 x 25 mm
Gewicht met batterijen	Ca. 220 gram
Voeding	2x AA-batterijen (1,5V)
Gem. gebruikstijd	20 uur
Display	Grafisch 128 x 63 pixels
Bedrijfstemperatuur	5 °C - 40 °C
Stof/ waterdicht	Nee
Maximale meetdiepte	2 cm (glad oppervlak)

8. Stroomvoorziening

De D6 wordt gevoed door twee AA-batterijen van 1,5 Volt. De batterij inhoud wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.

Lege batterijen moeten onmiddellijk worden

vervangen. Zowel oplaadbare batterijen als wegwerp batterijen kunnen gebruikt worden.

Bij langdurige opslag dienen de batterijen te worden verwijderd.

9. Garantie

Köhlerwoodcap biedt op haar Woodcap Inspection meters twee jaar garantie, vanaf de aankoopdatum, op technische gebreken ontstaan tijdens de productie en bij normaal gebruik.

De garantie vervalt wanneer de meter defect is geraakt door externe factoren zoals vloeistoffen, chemicaliën, zand, onkundig of onbedoeld gebruik, of het openschroeven van het apparaat. Tevens vervalt de garantie bij het verbreken van de garantiezegel.

Garantieclaims kunnen uitsluitend bij Köhlerwoodcap worden ingediend.

10. Contact

Köhlerwoodcap

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: 010-278 0880

F: 010-278 0881

E: info@kohlerwoodcap.nl

W: www.kohlerwoodcap.nl

