



Woodcap is onderdeel
van Köhlerwoodcap

Bovendijk 196
3045 PD Rotterdam
Nederland

Postbus 37060
3005 LB Rotterdam
Nederland

T: +31(0) 10 278 0880

E: info@kohlerwoodcap.nl

W: www.kohlerwoodcap.nl KVKnr: 24150832

gebruiksaanwijzing

algemeen

Om de eigenschappen van METALGEL ten volste te benutten is het raadzaam de gebruiksaanwijzing voorafgaand aan gebruik door te nemen en op te volgen bij verwerking van het product.

- METALGEL heeft een gelvorm. Doorroeren voor gebruik is daarom niet nodig. Door de thixotrope eigenschap wordt de gel door beweging vloeibaar.
- Voor een dunne laag de METALGEL kort losroeren (+ - 1 minuut). De gel wordt hierdoor vloeibaar.
- Alvorens METALGEL aan te brengen, dient het oppervlak vrij te zijn van loszittende roest en stof en te worden ontvet.
- Geef METALGEL de tijd goed te vloeien en gelijkmatig te drogen. METALGEL is stofdroog na 6 uur. Na 24 uur kan eventueel een tweede laag worden aangebracht.
- Gebruik METALGEL tussen 10°C en 25°C.

3 stappen

1. Borstel, indien van toepassing, los zittende roest van het oppervlak.
2. Maak de ondergrond stof-en vetvrij.
3. Breng de METALGEL met een kwast aan op het oppervlak.

benodigdheden

- METALGEL
- Kwast
- Staalborstel/Scotch Brite - voor het verwijderen van loszittend roest en oude verflagen.
- Stoffer/biggetje - voor afstoffen ondergrond
- Ontvetter met doek

kleuren

glans

wit	
ivoor wit	
middel grijs	
zwart	
bos groen	
blauw	

antiek metallic - mat

graphiet	
antraciet	
renaissance groen	
goud	
brons	

De kleuren gelden enkel als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.